

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
 Torenlaan 10A  
 NL-2215 RW Voorhout  
 Tel. 0252-220222  
 Fax 0252-220729  
 www.moellerstonecare.nl  
 info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## HMK R766 Anti-Slip - kalksteen-marmer

### Antislip product - Professionel product

HMK R766 verhoogt de grip van te gladde oppervlakken van kalkhoudende steen als marmer kalksteen, Belgisch hardsteen e.d. Door de chemische reactiviteit van HMK R766 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven.

**Binnenshuis te gebruiken:** ja  
**Buitenshuis te gebruiken:** ja

#### Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

#### Verbruik

Ca. 20-30 m<sup>2</sup>/liter. De benodigde hoeveelheid HMK R766 is afhankelijk van het te behalen antislip effect.

#### Testen

Test het product zeer zorgvuldig uit voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen. Door de behandeling kunnen kleur en glans van het oppervlak veranderen. De werking van HMK R766 is onomkeerbaar!

#### Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen. Breng HMK R766 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op het oppervlak in kleine vlakken aan. Bewerk tijdens het inwerken het mengsel met een schrobber, laat het niet indrogen. Bewerk het oppervlak na inwerktijd met HMK R155 Grondreiner – zuurvrij om het geheel te neutraliseren. Neem het geheel op en spoel met veel helder water het oppervlak grondig na. Herhaal de behandeling als het antislip effect te gering is.

#### Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als op zich zelfstaand dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer verder doordrogen.

#### Veiligheid

Bij de verwerking van HMK R766 moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag beschermende handschoenen, het is irriterend en etsend voor huid en ogen, draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen en huid grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat zuren. Veroorzaakt etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken. Giftig bij inslikken arts direct consulteren. Levensmiddelen verwijderen, geurovername mogelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

#### Opslag

Bewaar HMK R766 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donkere plaats. HMK R766 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.